



# 『TV-PHONE』タイプ別接続方法


## ① 【ルータタイプモデム】 (HUB無し)




## ② 【ルータタイプモデム】 (HUBで接続)



## ③ 【ブリッジタイプモデム】 (ルータ無し)



## ④ 【ブリッジタイプモデム】 (ルータで接続) ※HUB付き



### 【ご注意】

※この図は基本的な内容のみ記載されています。

各機器(TV-PHONE・TV・モニター・PC・モデム・HUB・ルータ・無線LAN等)の接続詳細は、それぞれの説明書を良くお読みください。また、この接続方法は一般的な環境・標準的な機器においての接続方法で、全ての環境・全ての機器での動作を保証するものではありません。